





Garvey Labeler Usage Instructions

Label Loading Instructions

1. To open the bottom assembly press and slide side cap locks in the direction of the arrow (figure A).
2. Drop in label roll with label backing facing up (figure B).
3. Pull a 7" strip of the label tape out from the labeler and close the bottom assembly until it snaps.
4. Feed labels straight down into the bottom drive assembly near the "INSERT LABEL" text and arrow (figure C).
5. Squeeze the labeler handle to advance the strip of labels through the bottom assembly (figure D).
6. Within a few cycles, the labeler will align itself to print in the proper area of the label.



Etiquetador Garvey Instrucciones de uso

Instrucciones para cargar etiquetas

1. Para abrir el conjunto inferior, presione y deslice las trabas laterales en la dirección de la flecha (figura A).
2. Deje caer el rollo de etiquetas con el autoadhesivo del dorso mirando hacia arriba (figura B).
3. Extraiga una tira de 18 cm (7") del etiquetador y cierre el conjunto inferior calzándolo a presión.
4. Alimente las etiquetas en forma recta al conjunto de impulsión inferior cerca del texto y la flecha "INSERT LABEL" (figura C).
5. Apriete la manija del etiquetador para hacer avanzar la tira de etiquetas a través del conjunto inferior (figura D).
6. Después de unos pocos ciclos, el etiquetador se alinea para imprimir en el área correcta de la etiqueta.

Mode d'emploi pour étiqueteuse Garvey

Chargement des étiquettes

1. Pour ouvrir la partie inférieure, tirer sur les leviers dans le sens de la flèche (figure A).
2. Introduire un rouleau d'étiquettes avec le dos des étiquettes face dessus (figure B).
3. Faire dépasser la bande d'étiquettes de 7 po hors de l'étiqueteuse et refermer le couvercle d'un coup sec.
4. Introduire la bande d'étiquettes dans l'assemblage d'entraînement inférieur, près des mots « INSERT LABEL » et de la flèche (figure C).
5. Serrer la poignée de l'étiqueteuse pour faire avancer la bande d'étiquettes au travers de la partie inférieure (figure D).
6. Après quelques cycles, l'étiqueteuse s'aligne elle-même pour imprimer dans la zone appropriée de l'étiquette.